

CALITHERME Z960

CALCULATEUR D'ENERGIE THERMIQUE

MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

Applicable à partir de la version de programme V2.42





SOMMAIRE

1 - Sondes de température 2 - Mesureur	3 4 5 6
3 - Calculateur	
3 - Calculateur. II. UTILISATION. 1 - Description de la face avant 2 - Synoptique des Menus d'affichage 3 - Utilisation 4 - Paramétrage 5 - Liste des défauts et alarmes. III. RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU CALCULATEUR. 1 - Utilisation du bornier auto-serrant 2 - Schéma de raccordement électrique 3 - Alimentation électrique 4 - Mesureur 5 - Sondes de température à tête de raccordement 6 - Entrées Auxiliaires E1, E2 7 - Report Energie, Volume, S3 aux, S4 aux 8 - Liaison Série (option) 9 - Alimentation auxiliaire IV. ENCOMBREMENT & FIXATION. 1 - Fixation Standard 2 - Fixation Rail DIN (option) V. DESCRIPTION DES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES 1 - Choix de la Langue 2 - Date et Heure 3 - Seuil d'Alarme 4 - Enregistreur Mensuel de l'ENERGIE totale et de l'ENERGIE <mini -="" 10="" 11="" 12="" 13="" 14="" 5="" 6="" 7="" 8="" 9="" auxiliaires="" caractéristiques="" coefficient="" compteur="" configuration="" crête="" de="" des="" deux="" distance="" du="" e1="" e2,="" enrefes="" enregistreur="" et="" extensions="" fonctions="" indicateurs="" internes<="" l'energie="" maintenance="" numéro="" paramétrage="" partiel="" report="" service="" sous-ensembles="" série="" td="" température="" volume="" à=""><td></td></mini>	
1 - Description de la face avant 2 - Synoptique des Menus d'affichage	4 5 6
1 - Description de la face avant 2 - Synoptique des Menus d'affichage 3 - Uilisation 4 - Paramétrage	4 5 6
2 - Synoptique des Menus d'affichage	5 6 6
3 - Utilisation 4 - Paramétrage 5 - Liste des défauts et alarmes. III. RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU CALCULATEUR. 1 - Utilisation du bornier auto-serrant 2 - Schéma de raccordement électrique. 3 - Alimentation électrique. 4 - Mesureur. 5 - Sondes de température à tête de raccordement. 6 - Entrées Auxillaires E1, E2. 7 - Report Energie, Volume, S3 aux, S4 aux. 8 - Liaison Série (option) 9 - Alimentation auxiliaire. IV. ENCOMBREMENT & FIXATION	6 6
3 - Utilisation 4 - Paramétrage 5 - Liste des défauts et alarmes. III. RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU CALCULATEUR. 1 - Utilisation du bornier auto-serrant 2 - Schéma de raccordement électrique. 3 - Alimentation électrique. 4 - Mesureur. 5 - Sondes de température à tête de raccordement. 6 - Entrées Auxillaires E1, E2. 7 - Report Energie, Volume, S3 aux, S4 aux. 8 - Liaison Série (option) 9 - Alimentation auxiliaire. IV. ENCOMBREMENT & FIXATION 1 - Fixation Standard 2 - Fixation Rail DIN (option) V. DESCRIPTION DES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES 1 - Choix de la Langue 2 - Date et Heure	6 6
4 - Paramétrage 5 - Liste des défauts et alarmes. III. RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU CALCULATEUR 1 - Utilisation du bornier auto-serrant 2 - Schéma de raccordement électrique. 3 - Alimentation électrique. 4 - Mesureur	6
III. RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU CALCULATEUR	
III. RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU CALCULATEUR. 1 - Utilisation du bornier auto-serrant	
1 - Utilisation du bornier auto-serrant 2 - Schéma de raccordement électrique 3 - Alimentation électrique 4 - Mesureur. 5 - Sondes de température à tête de raccordement 6 - Entrées Auxiliaires E1, E2. 7 - Report Energie, Volume, S3 aux, S4 aux 8 - Liaison Série (option). 9 - Alimentation auxiliaire. IV. ENCOMBREMENT & FIXATION. 1 - Fixation Standard. 2 - Fixation Rail DIN (option). V. DESCRIPTION DES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES. 1 - Choix de la Langue. 2 - Date et Heure. 3 - Seuil d'Alarme. 4 - Enregistreur Mensuel de l'ENERGIE totale et de l'ENERGIE <mini. -="" 10="" 11="" 12="" 13="" 14="" 15="" 5="" 6="" 7="" 8="" 9="" auxiliaires="" caractéristiques="" coefficient="" com.2.<="" compteur="" configuration="" crête.="" de="" des="" deux="" distance="" du="" e1="" e2,="" enregistreur="" entrées="" et="" extensions.="" fonctions="" fonctions.="" indicateurs="" interface="" internes.="" l'energie="" l'energie.="" maintenance.="" numéro="" optique="" paramétrage="" partiel="" programmable.="" report="" service="" sous-ensembles.="" série="" td="" température.="" volume.="" à=""><td>/</td></mini.>	/
1 - Utilisation du bornier auto-serrant 2 - Schéma de raccordement électrique 3 - Alimentation électrique 4 - Mesureur. 5 - Sondes de température à tête de raccordement 6 - Entrées Auxiliaires E1, E2. 7 - Report Energie, Volume, S3 aux, S4 aux 8 - Liaison Série (option). 9 - Alimentation auxiliaire. IV. ENCOMBREMENT & FIXATION. 1 - Fixation Standard. 2 - Fixation Rail DIN (option). V. DESCRIPTION DES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES. 1 - Choix de la Langue. 2 - Date et Heure. 3 - Seuil d'Alarme. 4 - Enregistreur Mensuel de l'ENERGIE totale et de l'ENERGIE <mini. -="" 10="" 11="" 12="" 13="" 14="" 15="" 5="" 6="" 7="" 8="" 9="" auxiliaires="" caractéristiques="" coefficient="" com.2.<="" compteur="" configuration="" crête.="" de="" des="" deux="" distance="" du="" e1="" e2,="" enregistreur="" entrées="" et="" extensions.="" fonctions="" fonctions.="" indicateurs="" interface="" internes.="" l'energie="" l'energie.="" maintenance.="" numéro="" optique="" paramétrage="" partiel="" programmable.="" report="" service="" sous-ensembles.="" série="" td="" température.="" volume.="" à=""><td>8</td></mini.>	8
2 - Schéma de raccordement électrique	
3 - Alimentation électrique 4 - Mesureur 5 - Sondes de température à tête de raccordement 6 - Entrées Auxiliaires E1, E2 7 - Report Energie, Volume, S3 aux, S4 aux 8 - Liaison Série (option)	
4 - Mesureur	
5 - Sondes de température à tête de raccordement	
6 - Entrées Auxiliaires E1, E2	
7 - Report Energie, Volume, S3 aux, S4 aux	
8 - Liaison Série (option) 9 - Alimentation auxiliaire	10
8 - Liaison Série (option) 9 - Alimentation auxiliaire	10
9 - Alimentation auxiliaire IV. ENCOMBREMENT & FIXATION 1 - Fixation Standard 2 - Fixation Rail DIN (option) V. DESCRIPTION DES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES 1 - Choix de la Langue 2 - Date et Heure 3 - Seuil d'Alarme 4 - Enregistreur Mensuel de l'ENERGIE totale et de l'ENERGIE <mini -="" 10="" 11="" 12="" 13="" 14="" 15="" 5="" 6="" 7="" 8="" 9="" auxiliaires="" caractéristiques="" coefficient="" com.2<="" compteur="" configuration="" crête="" de="" des="" deux="" distance="" du="" e1="" e2,="" enregistreur="" entrées="" et="" extensions="" fonctions="" indicateurs="" interface="" internes="" l'energie="" maintenance="" numéro="" optique="" paramétrage="" partiel="" programmable="" report="" service="" sous-ensembles="" série="" td="" température="" volume="" à=""><td></td></mini>	
1 - Fixation Standard	
1 - Fixation Standard	
2 - Fixation Rail DIN (option) V. DESCRIPTION DES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES 1 - Choix de la Langue	
V. DESCRIPTION DES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES 1 - Choix de la Langue	
1 - Choix de la Langue 2 - Date et Heure 3 - Seuil d'Alarme 4 - Enregistreur Mensuel de l'ENERGIE totale et de l'ENERGIE <mini -="" 10="" 11="" 12="" 13="" 14="" 15="" 5="" 6="" 7="" 8="" 9="" auxiliaires="" caractéristiques="" coefficient="" com.2<="" compteur="" configuration="" crête="" de="" des="" deux="" distance="" du="" e1="" e2,="" enregistreur="" entrées="" et="" extensions="" fonctions="" indicateurs="" interface="" internes="" l'energie="" maintenance="" numéro="" optique="" paramétrage="" partiel="" programmable="" report="" service="" sous-ensembles="" série="" td="" température="" volume="" à=""><td>12</td></mini>	12
1 - Choix de la Langue 2 - Date et Heure 3 - Seuil d'Alarme 4 - Enregistreur Mensuel de l'ENERGIE totale et de l'ENERGIE <mini -="" 10="" 11="" 12="" 13="" 14="" 15="" 5="" 6="" 7="" 8="" 9="" auxiliaires="" caractéristiques="" coefficient="" com.2<="" compteur="" configuration="" crête="" de="" des="" deux="" distance="" du="" e1="" e2,="" enregistreur="" entrées="" et="" extensions="" fonctions="" indicateurs="" interface="" internes="" l'energie="" maintenance="" numéro="" optique="" paramétrage="" partiel="" programmable="" report="" service="" sous-ensembles="" série="" td="" température="" volume="" à=""><td>40</td></mini>	40
2 - Date et Heure 3 - Seuil d'Alarme	
3 - Seuil d'Alarme 4 - Enregistreur Mensuel de l'ENERGIE totale et de l'ENERGIE <mini -="" 10="" 11="" 12="" 13="" 14="" 15="" 5="" 6="" 7="" 8="" 9="" auxiliaires="" caractéristiques="" coefficient="" com.2<="" compteur="" configuration="" crête="" de="" des="" deux="" distance="" du="" e1="" e2,="" enregistreur="" entrées="" et="" extensions="" fonctions="" indicateurs="" interface="" internes="" l'energie="" maintenance="" numéro="" optique="" paramétrage="" partiel="" programmable="" report="" service="" sous-ensembles="" série="" td="" température="" volume="" à=""><td></td></mini>	
 4 - Enregistreur Mensuel de l'ENERGIE totale et de l'ENERGIE <mini< li=""> 5 - Enregistreur de Crête 6 - Enregistreur Programmable 7 - Report à distance de l'Energie et du Volume 8 - Entrées Auxiliaires E1 et E2, deux fonctions 9 - Coefficient de Température 10 - Compteur partiel de l'Energie 11 - Indicateurs de Service et de Maintenance 12 - Numéro de série et caractéristiques des sous-ensembles 13 - Paramétrage des extensions 14 - Configuration des fonctions internes 15 - Interface optique COM.2 </mini<>	
5 - Enregistreur de Crête 6 - Enregistreur Programmable 7 - Report à distance de l'Energie et du Volume 8 - Entrées Auxiliaires E1 et E2, deux fonctions 9 - Coefficient de Température 10 - Compteur partiel de l'Energie 11 - Indicateurs de Service et de Maintenance 12 - Numéro de série et caractéristiques des sous-ensembles 13 - Paramétrage des extensions 14 - Configuration des fonctions internes 15 - Interface optique COM.2	
5 - Enregistreur de Crête 6 - Enregistreur Programmable 7 - Report à distance de l'Energie et du Volume 8 - Entrées Auxiliaires E1 et E2, deux fonctions 9 - Coefficient de Température 10 - Compteur partiel de l'Energie 11 - Indicateurs de Service et de Maintenance 12 - Numéro de série et caractéristiques des sous-ensembles 13 - Paramétrage des extensions 14 - Configuration des fonctions internes 15 - Interface optique COM.2	13
6 - Enregistreur Programmable 7 - Report à distance de l'Energie et du Volume 8 - Entrées Auxiliaires E1 et E2, deux fonctions 9 - Coefficient de Température 10 - Compteur partiel de l'Energie 11 - Indicateurs de Service et de Maintenance 12 - Numéro de série et caractéristiques des sous-ensembles 13 - Paramétrage des extensions 14 - Configuration des fonctions internes 15 - Interface optique COM.2	
7 - Report à distance de l'Energie et du Volume	
8 - Entrées Auxiliaires E1 et E2, deux fonctions 9 - Coefficient de Température 10 - Compteur partiel de l'Energie 11 - Indicateurs de Service et de Maintenance 12 - Numéro de série et caractéristiques des sous-ensembles 13 - Paramétrage des extensions 14 - Configuration des fonctions internes 15 - Interface optique COM.2.	
9 - Coefficient de Température	
10 - Compteur partiel de l'Energie	
 11 - Indicateurs de Service et de Maintenance 12 - Numéro de série et caractéristiques des sous-ensembles 13 - Paramétrage des extensions 14 - Configuration des fonctions internes 15 - Interface optique COM.2 	
12 - Numéro de série et caractéristiques des sous-ensembles	
13 - Paramétrage des extensions	
14 - Configuration des fonctions internes	16
15 - Interface optique COM.2	17
15 - Interface optique COM.2	17
VI. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS OPTIONNELS	
1 - Liaison Série (Consulter la notice complémentaire)	
2 - Batterie tampon	
3 - Sorties analogiques	18
	18 19
VII. SCHEMAS TYPES DE RACCORDEMENT	18 19 19



I. GENERALITES

Le calculateur Z960, associé à un mesureur et à une paire de sondes de température, est destiné à compter l'énergie thermique produite ou absorbée.

1 - Sondes de température

Livrées par paire, elles permettent de mesurer la différence de température entre le liquide caloporteur consommé et restitué.

Technologie : Platine 100 ohms à 0 ℃

Type : 4 fils

2 - Mesureur

Il permet la mesure du volume du liquide caloporteur utilisé dans l'installation.

Type : Mécanique ou électronique à sortie impulsions de volume

3 - Calculateur

Il permet de calculer l'énergie à partir des capteurs cités ci-dessus (sondes de température et mesureur).

Type : Electronique à microcontrôleur

Poids : 1kg

Affichage : Cristaux liquides Résolutions : 0,01 ℃, 1 litre

PRINCIPE:

Le calcul de l'énergie est effectué selon la formule :

Energie = (différence des T°) x (Volume d'eau) x (k) L'énergie est exprimée en MWh et multiples.

FONCTIONS REALISEES PAR LE CALCULATEUR

- Mesure des températures
- Calcul de la différence des températures
- · Calcul du débit
- Calcul du coefficient calorifique (k)
- Calcul de la puissance
- Intégration de la puissance => ENERGIE
- Intégration de la puissance hors plage (Débit < qi et / ou Delta T < 3.00 ℃) => ENERGIE < Mini
- Intégration du débit => VOLUME
- Comptage horaire
- Détection des défauts de l'appareil (sortie TTOR*)
- Seuil d'alarme programmable (sortie TTOR*)
- Mémorisation d'une valeur « maxi » programmable
- Enregistrement automatique de l'Energie chaque 1^{er} du mois (12 mois)
- Enregistreur programmable (voie, cycle, 31 registres)
- Affichage des informations sur un afficheur à cristaux liquides de 2 lignes de 16 caractères rétro-éclairé
- Report à distance par impulsions de l'Energie, du Volume
- Interface optique de relevé
- Dialogue par liaison série programmable (interfaces électroniques en option)
- Sorties analogiques (option)

(* TTOR : sortie à Transistor collecteur ouvert Tout Ou Rien)



II. <u>UTILISATION</u>


1 - Description de la face avant

- 4 touches
- Ecran de 2 lignes de 16 caractères rétro-éclairé
- Voyant d'indication de Défaut
- Voyant de présence du Secteur
- Voyant d'alarme de Seuil
- Voyant d'intégration du Débit
- Identification et marquages réglementaires





2 - Synoptique des Menus d'affichage





NB : Les valeurs des menus grisés ne sont pas modifiables, l'accès aux paramètres métrologiques n'est possible qu'après bris de scellé et ouverture de l'appareil.



3 - Utilisation

- 1- Les 2 touches et permettent de déplacer la fenêtre d'affichage du menu en cours vers le haut ou le bas sur le paramètre à visualiser. En butée d'affichage, le retour en début ou en fin de page se fait automatiquement.
- 2- Pour passer d'un menu à un autre il faut :
 - Positionner la fenêtre d'affichage sur le numéro du menu en cours.
 - Appuyer sur la touche v pour faire défiler les numéros de menu, Lorsque le numéro de menu souhaité est affiché, reprendre comme indiqué en 1





NB : Si les touches ne sont pas actionnées pendant plus de deux minutes, la fenêtre d'affichage se positionne automatiquement sur « ENERGIE ».

4 - Paramétrage

La touche fait apparaître un curseur clignotant sur le chiffre le plus à gauche de l'afficheur pour les paramètres modifiables. D'autres pressions permettent de le décaler vers la droite.

La touche et permet d'incrémenter le chiffre sur lequel est positionné le curseur.

La touche permet de décrémenter le chiffre sur lequel est positionné le curseur.

La touche **v** permet de quitter ce mode. Les données éventuellement modifiées sont mémorisées.

En fin de décalage ou après quelques instants sans action, le curseur disparaît. Les données éventuellement modifiées sont automatiquement mémorisées.

Liste des valeurs modifiables par l'utilisateur :

DATE HEURE= Réglage de la date et de l'heure du compteur LANGAGE Choix de la langue E1:000000,000 m3 Cumul du Compteur Auxiliaire E1 Cumul du Compteur Auxiliaire E2 E2:000000,000 m3 E1: 1,000 m3/impl Réglage de la valeur d'impulsion du compteur E1 E2: 1,000 m3/impl Réglage de la valeur d'impulsion du compteur E2 PARAM. SEUIL Réglage de l'alarme de dépassement de Seuil PARAM. COM.1 Réglage de la liaison série utilisateur REP. ENERGIE: 2 Réglage de l'impulsion de report Energie REP. VOLUME: 3 Réglage de l'impulsion de report Volume COEF. TEMP. Réglage des températures Départ et Retour PARAM. ENR. Réglage de l'enregistreur de données MEMOIRE: xx Valeur des enregistrements (01 à 31) **ENERGIE Partielle** Réglage de la valeur de l'Energie partielle PARAM. Ener. P Paramétrage du déclencheur d'Energie partielle PIC MAXI Réglage et valeur de l'enregistreur de Crête J/M/A PIC MAXI Heure, date et valeur de la dernière Crête PARAM. EXTx Réglage des modules d'extensions (01 - 07)

NB : L'accès aux paramètres métrologiques n'est possible qu'après bris de scellé et ouverture de l'appareil.



5 - Liste des défauts et alarmes

= ALARME CODE = 0000

Exemple	Code d'Alarme	Type de Défaut et Alarme
01	XXX1	Défaut Ecart de température négatif
02	XXX2	Défaut Sonde chaude si T > 199.99 °C ou < -88.99 °C
04	XXX4	Défaut Sonde froide si T > 199.99 °C ou < -88.99 °C
11	XX1X	Défaut Mise en service non réalisée
12	XX2X	Défaut Date de contrôle dépassée
14	XX4X	
21	X1XX	Défaut de la Pile de sauvegarde
22	X2XX	Etat de l'entrée E1 aux. (contact fermé)
24	X4XX	Etat de l'entrée E2 aux. (contact fermé)
41	1XXX	Défaut si Delta T <3,00 ℃, si activé dans CONFIG
42	2XXX	Défaut si Débit <qi (q="" activé="" config<="" dans="" mini),="" si="" td=""></qi>
44	4XXX	Alarme Seuil dépassé

Les alarmes et défauts sont signalés par un groupe de 4 chiffres indépendants. Chaque chiffre peut combiner 3 états.

Le chiffre affiché représente la somme des indicateurs d'états.

Exemples de codages :

```
- 0000 -
              - pas de défaut ni d'alarme
- 4001 -
              - présence des défauts et alarme
                                                     (exemples: 01, 44)
- 0005 -
              - présence des défauts
                                                      (exemples: 01, 04)
- 7000 -
              - présence des défauts et alarmes
                                                      (exemples: 41, 42, 44)
                                                     (exemples: 11, 12, 14, 41, 44)
- 5070 -
              - présence des défauts et alarmes
              - présence des défauts et alarmes
- 7777 -
                      (exemples: 01, 02, 04, 11, 12, 14, 21, 22, 24, 41, 42, 44)
```

L'apparition d'une alarme de dépassement de « Seuil » active :

- Le voyant « Seuil » de la face avant
- La sortie « S3 aux » (bornes 60, 61).


L'apparition d'un « Défaut » active :

- Le clignotement du voyant « Défaut » de la face avant
- La sortie « S4 aux » (bornes 62, 63).



III. RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU CALCULATEUR

1 - Utilisation du bornier auto-serrant



Afin de raccorder les câbles du calculateur au bornier, nous vous conseillons de procéder selon le schéma ci dessus.


Type de câble:

Sondes de température : câble blindé 4 fils < 30m Mesureur mécanique : câble blindé 2 fils < 30m Liaison série et report : câble blindé 2 fils < 30m

Les câbles « signaux » doivent être éloignés des câbles de puissance, lorsqu'un câble de signal croise un câble de puissance, l'angle formé doit être de 90°.

Les blindages doivent reliés à la terre la connexion doit être réalisé sur la plus large surface possible.

2 - Schéma de raccordement électrique



Remarque: « Mesureur » est synonyme de capteur hydraulique ou compteur d'eau Voir également les schémas situés en annexe.



3 - Alimentation électrique

Le calculateur est protégé en interne par un fusible Rapide de 2A ou Temporisé 500mA, il est en outre équipé d'un filtre secteur et d'absorbeurs de surtensions.

Avant de raccorder le calculateur au secteur il est impératif :

- De couper l'alimentation électrique avant toutes manipulations
- De respecter les normes électriques en viqueur
- De s'assurer que la tension distribuée est bien de 230V
- De vérifier que la protection électrique est adaptée
- De s'assurer de la présence d'une connexion de terre de qualité
- D'éviter toutes interruptions intempestives de l'alimentation après la mise en service

Caractéristiques : 230V +10% -15% - 8VA - 50Hz

4 - Mesureur

La sortie « contact sec » du mesureur est à raccorder aux bornes 10 et 11 du calculateur.

Si le mesureur est équipé d'une sortie transistor il faut respecter la polarité :

Borne 9 : alimentation optionnelle du mesureur limitée à 100 mA

Borne 10 : signal impulsion de volume

Borne 11 : reliée au 0V de l'appareil (GND ou symbole de terre)

5 - Sondes de température à tête de raccordement

(Pour les autres modèles se reporter à la notice « instructions de montage »)


Raccordement de la « Sonde Chaude » :

('Départ' dans un circuit de chauffage 'Retour' dans un circuit de climatisation)

Sonde Chaude

Bornes du calculateur :

Bornes de la sonde :



Raccordement de la « Sonde Froide » :


('Retour' dans un circuit de chauffage 'Départ' dans un circuit de climatisation)

Sonde Froide

Bornes du calculateur :

3|4|8

Bornes de la sonde :



Les bornes des sondes ne sont pas repérées systématiquement, en cas de doute on peut s'assurer de leurs connexions en mesurant leurs résistances :

Environ 110 ohms entre les bornes [2 et 3] et [1 et 4]

Court-circuit entre les bornes [1 et 2] et [3 et 4]



6 - Entrées Auxiliaires E1, E2

Ces entrées sont déjà polarisées, elles sont prévues pour utiliser un contact sec libre de potentiel.

Borne 56: signal E1

Borne 57 : reliée au 0V de l'appareil (GND ou symbole de terre)

Borne 58: signal E2

Borne 59 : reliée au 0V de l'appareil (GND ou symbole de terre)

Si les contacts sont équipés d'une sortie « transistor », il faut respecter la polarité :

Courant absorbé: 0,220 mA

Tension de polarisation : 5 V Durée minimale contact fermé : 100 ms

7 - Report Energie, Volume, S3 aux, S4 aux

Type de sortie : Transistor opto-isolé Tension max: 24 Vcc max. - 0,01A

Durée de fermeture : 300 ms

Rapport cyclique: 50/100 (pour deux impulsions successives).

Durée minimale entre deux impulsions : 0,6 seconde

Les sorties sont polarisées, vérifier le sens du courant avant le raccordement

Prévoir les protections nécessaires en cas de raccordement de charges inductives (relais,

totalisateur électromécanique,...)

Report ENERGIE Bornes CE: 16 -> 17 Report VOLUME Bornes CV: 18 -> 19 Report SEUIL Bornes S3: 61 -> 60 Report DEFAUT Bornes S4: 63 -> 62

8 - Liaison Série (option)

Les bornes 20 et 23 sont reliées en interne par la carte optionnelle ainsi que 21 et 22

Type d'interface Signal Bornes Z96x

MBUS Non polarisé 20-23 Non polarisé 21-22

RS485 A+ 20-23

21-22

GND / 0v 53 ou 57 ou 59 (au choix)

RS232 TX 20

RX

GND / 0v 53 ou 57 ou 59 (au choix)

9 - Alimentation auxiliaire

Une alimentation continue et régulée de faible puissance permet d'alimenter divers appareils complémentaires exclusivement référencés par SOMESCA.


Alimentation +12V: Borne 54 (voir fonctionnement sur Batterie : 12V max - 6.2V min)

Commun GND / 0V: Borne 53




IV. ENCOMBREMENT & FIXATION


1 - Fixation Standard





2 - Fixation Rail DIN (option)







V. DESCRIPTION DES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

1 - Choix de la Langue

=	LANGAGE	=
	00	

Ce menu permet de choisir la langue d'affichage

- 00 Français
- 01 Anglais
- 02 Allemand
- 03 Portugais
- 04 à 99 Langue spécifique (option)

2 - Date et Heure

DATE	HEURE
01/01/00	00:00

Accessible à partir du Menu Principal, l'heure et la date sont modifiables par l'utilisateur.

Ce dispositif est utilisé par les différents enregistreurs de l'appareil.

L'ordre d'affichage est : Jour / Mois / Année sauf pour la langue anglaise où Jour et Mois sont inversés.

3 - Seuil d'Alarme

```
= PARAM. SEUIL =
Voie: 0 - 9999,9
```

Le Seuil d'alarme permet de surveiller l'un des cinq paramètres du calculateur. Le dépassement du Seuil est matérialisé par l'allumage du voyant « Seuil » situé en face avant de l'appareil, par l'activation de la sortie « S3aux » et par la signalisation dans le registre « ALARME CODE » (voir liste des défauts et alarmes).

Sélection de la Voie selon le mode :

Voie: 0 - xxxx,xActivation si la voie DEBIT dépasse le seuil Voie: 1 - xxxx,xActivation si la voie TEMP. CHAUD dépasse le seuil Voie: 2 – xxxx,x Activation si la voie TEMP. FROID dépasse le seuil Activation si la voie ECART TEMP. dépasse le seuil Voie: 3 - xxxx,xVoie: 4 - xxxx,xActivation si la voie PUISSANCE dépasse le seuil Voie: 5 - xxxx,xActivation si la voie DEBIT est inférieure au seuil Voie: 6 - xxxx,xActivation si la voie TEMP. CHAUD est inférieure au seuil Activation si la voie TEMP. FROID est inférieure au seuil Voie: 7 - xxxx,xActivation si la voie ECART TEMP est inférieure au seuil Voie: 8 - xxxx,xActivation si la voie PUISSANCE est inférieure au seuil Voie: 9 - xxxx,x

4 - Enregistreur Mensuel de l'ENERGIE totale et de l'ENERGIE <Mini

ENERGIE Janvier 0000000,000 MWh ENERGIE Decembre 0000000,000 MWh ENERGIE <Min Janv 0000000,000 MWh ENERGIE >Min Dec 0000000,000 MWh

Chaque 1^{er} du mois à 00h00 les voies ENERGIE et ENERGIE <Mini sont enregistrées. La valeur enregistrée est visualisable via les menus ENERGIE suivis du nom du mois correspondant.

NB : La valeur ne sera pas enregistrée si le compteur est « hors tension » le 1^{er} du mois à 00h00.



5 - Enregistreur de Crête

= PIC MAXI = Voie: 0 - 00000,0

L'enregistreur de crête analyse en permanence la voie sélectionnée.

La valeur, affichée et mémorisée, est la plus forte valeur analysée.

Sélection de la Voie :

Voie: 0 DEBIT

Voie: 1 TEMP. CHAUD
Voie: 2 TEMP. FROID
Voie: 3 ECART TEMP.
Voie: 4 PUISSANCE

La date et l'heure de l'apparition de la valeur de crête sont également mémorisées et visualisables sur le menu suivant.

J / M / A PIC MAXI 01/01/00 00:00

(Le PIC MAXI, la date et l'heure sont effaçable via la liaison série COM1 en mode Sélectif)

6 - Enregistreur Programmable



L'enregistreur programmable permet de mémoriser 1 des 9 Voie du calculateur. Sélection de la voie à enregistrer :

Voie: 0 ENERGIE Voie: 1 VOLUME Voie: 2 DEBIT

Voie: 3 TEMP. CHAUD Voie: 4 TEMP. FROID Voie: 5 ECART TEMP. Voie: 6 PUISSANCE

Voie: 7 COEF. THERMIQUE

Voie: 8 PIC MAXI (La valeur du PIC MAXI est effacée après chaque enregistrement)

Voie: 9 ALARME CODE

L'enregistrement se fait selon les modes :

Mode 0 : Arrêt de l'enregistreur

Mode 1 : Enregistrement chaque mois, le 1^{er} du mois à 00h00

Mode 2 : Enregistrement chaque jour à 00h00 Mode 3 : Enregistrement chaque heure à xxh00

Mode 9 : Effacement de l'ensemble des blocs « MEMOIRE » de l'enregistreur (01 à 40)

La visualisation des enregistrements se fait en positionnant la fenêtre d'affichage sur la mémoire dont le numéro correspond à l'heure, la date du jour ou la date du mois :

Mode 1 : MEMOIRE : 01 à 12 (12 mois, de janvier à décembre)

Mode 2: MEMOIRE: 01 à 31 (31 jours, du 1er au 31)

Mode 3: MEMOIRE: 01 à 24 (24 heures, de 01h00 à 24h00)

Chaque bloc « MEMOIRE » est effacable individuellement.

Le défilement des blocs « MEMOIRE » se fait par « page », le changement de page est automatique.

NB : L'enregistreur possède 40 blocs « MEMOIRE», seuls les 31 premiers (01 à 31) sont utilisés, la valeur n'est pas enregistrée si le compteur est « hors tension ».



7 - Report à distance de l'Energie et du Volume

REP. ENERGIE: 2 REP. VOLUME: 3

ENERGIE: Bornes CE: 16-17

La valeur de l'impulsion d'énergie est paramétrable selon:

 REP. ENERGIE = 0
 1 unité = 1 kWh

 REP. ENERGIE = 1
 1 unité = 10 kWh

 REP. ENERGIE = 2
 1 unité = 100 kWh

 REP. ENERGIE = 3
 1 unité = 1000 kWh

 REP. ENERGIE = 4 - 9
 Pas de report

VOLUME: Bornes CV: 18-19

La valeur de l'impulsion de volume est paramétrable selon :

 REP. VOLUME = 0
 1 unité = 1 litre

 REP. VOLUME = 1
 1 unité = 10 litres

 REP. VOLUME = 2
 1 unité = 100 litres

 REP. VOLUME = 3
 1 unité = 1000 litres

 REP. VOLUME = 4 - 9
 Pas de report

8 - Entrées Auxiliaires E1 et E2, deux fonctions

Fonction alarme:

Il est possible de raccorder deux contacts secs dont l'état est affiché dans « ALARME CODE », cette fonction n'est active que si la valeur de l'impulsion correspondante est à 0,000.

Exemple : report du signal « Défaut chaufferie » via le registre « ALARME CODE », ce code est disponible via la liaison de communication.

Fonction compteur d'impulsions :

Il est possible de raccorder 2 compteurs équipés d'émetteurs d'impulsions.

Exemple: E1 pour l'eau froide, E2 pour l'eau chaude sanitaire.

Chaque entrée est indépendante et peut être utilisée soit en compteur auxiliaire soit en signalisation d'alarme.

E1: 000000,000 u E2: 000000,000 u

Paramétrage de la valeur d'impulsion des compteurs auxiliaires.

E1: 1,000 u/p 13 E2: 1,000 u/p 04

Ex. : 1,000 u/p (unité par puls), les compteurs E1 et E2 seront incrémentés à chaque impulsion de 1,000 unité.

La valeur suivante permet de spécifié l'unité et le format M-Bus de la donnée. Ex. : 13 => Energie en Wh, 04 => Volume en litre (voir format d'échange M-Bus)

(Les impulsions ne sont pas prises en compte lorsque le calculateur est hors tension et qu'il ne dispose pas de l'option Batterie tampon)



9 - Coefficient de Température

Ce paramètre permet d'affecter une même constante positive ou négative afin d'ajuster la mesure des températures Départ et Retour. Cette valeur est limitée à +- 0,99 K . (La modification de ce coefficient n'a pas d'incidence sur la précision du comptage)

10 - Compteur partiel de l'Energie

Energie Part. 0000000,000 MWh

Le calcul de l'Energie est effectué selon les modes définis ci-dessous.

PARAM. Ener. P. Mode: 00

Mode 00 : Calcul désactivé

Mode 01 : Calcul activé par le déclenchement du SEUIL (voyant allumé = calcul)

Mode 02 : Calcul activé par l'entrée E2 (contact fermé = calcul)

Mode 03 : Idem Mode 1 et effacement de l'index par l'entrée E2 (contact fermé = 0) Mode 04 : Calcul activé en permanence et effacement de l'index par l'entrée E2

Mode 05 : Calcul activé en permanence, effacement via Mode 9x

Mode 9x : Effacement de l'index puis retour en Mode 0x

11 - Indicateurs de Service et de Maintenance

Mise en Service 12/05/07 Indique la date de la mise en service du compteur d'énergie thermique.

Cette date est enregistrée par une personne habilitée.

Dernier Controle 12/05/08 - 05 Indique la date du dernier contrôle effectué sur l'appareil, suivi du nombre d'années avant le prochain contrôle.

Ces dates sont enregistrées par une personne habilitée.

12 - Numéro de série et caractéristiques des sous-ensembles

Mesureur No: 0000000000

Indique le numéro de série du mesureur. Ce numéro est enregistré par une personne habilitée.

Mesureur qi: 999.999 m3/h

Indique le débit mini du Mesureur. Cette donnée est utilisée pour le calcul de « ENERGIE <Mini ».

Cette valeur est enregistrée par une personne habilitée.

Sondes No: 00000000000

Indique le numéro de série du jeu de sonde de température. Ce numéro est enregistré par une personne habilitée.



13 - Paramétrage des extensions

PARAM. EXT.1 00 00 00 à PARAM. EXT.7 00 00 00

Ces fenêtres permettent de paramétrer les modules d'extensions *(sorties analogiques)*. Se reporter aux notices des modules concernés.

14 - Configuration des fonctions internes

CONFIG. 00

La valeur à renseigner est constituée de la somme des indications ci-dessous

04 Option batterie tampon

02 Rétro-éclairage LCD permanent

01 Alarmes active si Delta T < 3K et Débit < qi (q mini)

Exemple: CONFIG. = 03

Rétro-éclairage LCD permanent et Alarmes si Delta T et Débit < mini, sont activées

15 - Interface optique COM.2

L'interface optique est disponible en standard, le paramétrage est:

Protocole: M-Bus

Vitesse: 2400bps / 300bps

Nb bits: 8 bits
Parité: paire
Adresse générique : 254 (0xFE)

Adresse primaire : identique à COM.1 (voir §VI)
Adresse secondaire : identique à COM.1 (voir §VI)

La « tête de lecture » portable est un équipement optionnel, elle se positionne sur la face avant du calculateur, un aimant la maintient en place.

16 - Calcul de l'ENERGIE inférieure aux minimas

ENERGIE <Min 0000000,000 MWh

Cet index et les paramètres sont accessibles via le « Menu 4 »

Le calcul de l'énergie inférieure aux minimas est effectué lorsque l'écart de température (Delta T) est inférieur à 3,00 ℃ (constante fixe non modifiable) ou lorsque le débit est inférieur à qi (débit mini).



DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS OPTIONNELS VI.

1 - Liaison Série (Consulter la notice complémentaire)

La liaison série du calculateur permet de transmettre ses données aux systèmes informatiques, automates programmables, micro ordinateurs, ou tout autre équipement munis d'une liaison série.

La liaison série est programmable ainsi que le protocole de dialogue

L'interface électrique de la liaison série est disponible, sous forme de modules optionnelles de différents types:

Module M-Bus (module interne) Module RS 485 (module Interne) Module RS 232 (module interne) Module Ethernet

(module RS485 interne + module externe) (module M-Bus interne + module externe) Module LON

(développements spécifiques) Autres

Paramétrage

```
= PARAM. COM.1 =
  00 14 02 001
```

Ces valeurs représentent de gauche à droite : (exemple en grisé)

Délai inter-car:	00	(toujours à zéro)	
Parité :	0- 1- 4- 5- 6- 7-	pas de parité pas de parité parité impaire parité impaire parité paire parité paire	7 bits 8 bits 7 bits 8 bits 7 bits 8 bits
Vitesse:	-0 -1 -2 -3 -4 -5 -6	300 bauds 600 bauds 1200 bauds 2400 bauds 4800 bauds 9600 bauds 19200 bauds 38400 bauds	

Protocole: 00 Terminal TELETEXT

01 Sélectif, spécifique SOMESCA 02 **JBUS** 03 réservé M-Bus 04 05 réservé 06 réservé 07 réservé 80 JBUS IEEE 09 Module ETHERNET M-Bus (compatible Z95) 14 JBUS IEEE (compatible Z95) 18

10 à 99 Spécifiques (développements futurs)

Adresse du calculateur: 000 à 127



2 - Batterie tampon

Cette option permet d'assurer le fonctionnement du calculateur en l'absence de tension secteur. La batterie est installée en usine, elle est disposée à l'intérieur du calculateur, son circuit de charge est inséré dans l'un des connecteurs d'extensions.

L'autonomie du calculateur « hors secteur » est supérieure à 36 heures.

Le fonctionnement et les performances du comptage de l'énergie thermique sont identiques quelque soit le mode d'alimentation, la liaison série reste active (son utilisation a une influence sur l'autonomie).

Lorsque le calculateur fonctionne sur batterie, le rétro-éclairage de l'afficheur est éteint ainsi que les voyants « Défaut, Secteur, Seuil », les sorties analogiques (si installées) sont arrêtées. La tension secondaire « Alim. Aux. 12V, Borne 54 » est le reflet de la tension secteur ou batterie elle évolue donc entre 12V maxi et 6,2V mini.

NB: (L'utilisation conjointe de cette option avec l'option « sorties analogiques » est déconseillée, la durée de fonctionnement hors secteur est fortement diminuée et ne peut être garantie, une des voies des sorties analogiques est condamnée, voir également le paragraphe concernant les sorties analogiques).

3 - Sorties analogiques

Cette option met à disposition 5 sorties analogiques « courant contraint ». Le courant est paramétrable par l'utilisateur en : 0/20mA ou 4/20mA.

Les 5 voies sont : Temp. Chaude, Temp. Froide, Ecart Temp., Débit, Puissance

NB : Ces sorties sont déjà alimentées, les communs (0v) de chaque voie sont interconnectés et reliés au 0v (Terre) du calculateur.

Raccordements électriques :

```
EXT1 - borne 64 - Temp. Chaude
EXT1 - borne 65 - Temp. Froide
EXT2 - borne 66 - Commun (0V)
EXT2 - borne 67 - Ecart Temp.
EXT3 - borne 68 - Commun (0V)
EXT3 - borne 69 - Débit
EXT4 - borne 70 - Commun (0V)
EXT4 - borne 71 - Puissance
```

Paramétrage: (voir notice complémentaire)

Le paramétrage des sorties analogiques est accessible via le MENU 5 Les sous-menus « PARAM. EXT.1 » à « PARAM. EXT.5 » sont affectés respectivement aux 5 sorties correspondantes.


NB : Pour désactiver toutes les sorties analogiques, notamment lors de l'utilisation de l'option « Batterie tampon», le sous-menu doit être paramétré selon :

```
= PARAM. EXT.1 = 00 00 00
```




VII. SCHEMAS TYPES DE RACCORDEMENT

SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR MECANIQUE MT; WS; WP




BORNIER CALITHERME Z960




Réf.: ED100510-MECA



SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR MAGNETIQUE 3100 / 5100 COMPACT




BORNIER CALITHERME Z960




Réf.: ED100510-DC




SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR MAGNETIQUE 3100 / 5100 DEPORTE









SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR MAGNETIQUE OPTIFLUX 1010/2010/4010 COMPACT









SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR MAGNETIQUE OPTIFLUX 1000/2000/4000 DEPORTE








SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR MAGNETIQUE OPTIFLUX 1100/2100/4100 COMPACT



Réf.: ED100510-KC





SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR MAGNETIQUE OPTIFLUX 1100/2100/4100 DEPORTE






SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR MAGNETIQUE WATERFLUX COMPACT









SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR MAGNETIQUE WATERFLUX DEPORTE








SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR ULTRASONS SHARKY-FS130 SANS PILE







Réf.: ED261212-USSP



SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR ULTRASONS SHARKY-FS90 PILE






Réf.: ED261212-US




SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR MEISTREAM

Attention !

Afin de respecter la législation en vigueur, tous les marquages métrologiques doivent être visibles.







Réf.: ED:25/02/13-MEI




SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR ULTRASON FUx380 COMPACT








SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z96x MESUREUR ULTRASON FUx380 DEPORTE




BORNIER CALITHERME Z960




Réf.: ED260813-UDD



SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR ULTRASON UFM3030 COMPACT




BORNIER CALITHERME Z960




Réf.: ED071211-UFM



SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z960 MESUREUR ULTRASON UFM3030 DEPORTE




BORNIER CALITHERME Z960




Réf.: ED071211-UFM



SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z96x MESUREUR ELECTROMAGNETIQUE MP-LV




BORNIER CALITHERME Z960




Réf.: ED180814-MP-LV-C



SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z96x MESUREUR ELECTROMAGNETIQUE MP-HV




BORNIER CALITHERME Z960




Réf.: ED180814-MP-HV-C



SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z96x MESUREUR ELECTROMAGNETIQUE MagSmart




BORNIER CALITHERME Z960 (Alim 24VDC)




Réf.: ED240414-MS-LV-C



SCHEMA DE RACCORDEMENT DU CALITHERME Z96x MESUREUR ELECTROMAGNETIQUE MagBasic



BORNIER CALITHERME Z960 (Alim 24VDC)



Réf.: ED240414-MS-LV-C



Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter.

SOMESCA 6 rue Jean Jaurès 92807 PUTEAUX CEDEX France

SERVICE APRES VENTE: TEL: 01 47 86 84 00 / FAX: 01 47 60 16 52

SERVICE COMMERCIAL: TEL: 01 47 86 84 01 / FAX: 01 47 86 84 28

LA QUALITE OPTIMALE POUR GAGNER ENSEMBLE